



Air Conditioning Technical Data

Small concealed ceiling unit



EEDEN14-204

FXDQ-M9

TABLE OF CONTENTS

FXDQ-M9

1	Features	2
2	Specifications	3
	Technical Specifications	3
	Electrical Specifications	4
3	Electrical data	5
4	Safety device settings	6
5	Options	7
6	Capacity tables	8
	Cooling Capacity Tables	8
	Heating Capacity Tables	9
	Capacity Correction Factor	10
7	Dimensional drawings	12
8	Piping diagrams	13
9	Wiring diagrams	14
	Wiring Diagrams - Single Phase	14
10	Sound data	15
	Sound Level Data	15
	Sound Pressure Spectrum	16

1 Features

- Compact unit (230mm high & 652mm deep), can easily be mounted in narrow ceiling voids
- Discretely concealed in the ceiling: only the suction and discharge grilles are visible
- Flexible installation, as the air suction direction can be altered from rear to bottom suction
- For easy mounting, the drain pan can be located to the left or right of the unit

1



Inverter



Home leave operation



Fan only



Auto cooling-heating changeover



Fan speed steps



Dry programme



Air filter



Weekly timer



Infrared remote control



Wired remote control



Centralised control



Auto-restart



Self diagnosis



Multi tenant

2 Specifications

2-1 Technical Specifications				FXDQ20M9	FXDQ25M9		
Cooling capacity	Nom.	kW		2.2 (1)	2.8 (1)		
Heating capacity	Nom.	kW		2.5 (2)	3.2 (2)		
Power input - 50Hz	Cooling	Nom.	kW	0.050 (1)			
	Heating	Nom.	kW	0.050 (2)			
Dimensions	Unit	Height	mm	230			
		Width	mm	502			
		Depth	mm	652			
	Packed unit	Height	mm	301			
		Width	mm	584			
		Depth	mm	753			
Required ceiling void >			mm	250			
Weight	Unit	kg		17			
	Packed unit	kg		18			
Casing	Colour	Unpainted					
	Material	Galvanised steel					
Heat exchanger	Length	mm		430			
	Rows	Quantity		2			
	Fin pitch	mm		1.4			
	Passes	Quantity		2			
	Face area	m ²		0.108			
	Stages	Quantity		12			
	Empty tubeplate hole	Quantity		4	0		
	Tube type			ø7 Hi-XSS			
	Fin	Type		Symmetric waffle louvre			
		Treatment		Hydrophilic			
Fan	Type	Sirocco fan					
	Quantity	1					
	Air flow rate - 50Hz	Cooling	High	m ³ /min	6.7		
			Low	m ³ /min	5.2		
		Heating	High	m ³ /min	6.7		
			Low	m ³ /min	5.2		
Fan motor	Quantity	1					
	Model	Step motor					
	Speed	Steps	2				
	Output	High	W	10			
	Drive	Direct drive					
Air filter	Type	Resin net with mold resistance					
Sound power level	Cooling	Nom.	dBA	50			
Sound pressure level	Cooling	High	dBA	37			
		Low	dBA	32			
	Heating	High	dBA	37			
		Low	dBA	32			
Refrigerant	Type	R-410A					
	Control	Electronic expansion valve					
Piping connections	Liquid	Type	Flare connection				
		OD	mm	6.35			
	Gas	Type	Flare connection				
		OD	mm	12.7			
	Drain	I.D. 21.6, O.D. 27.2					
Temperature control			Microprocessor thermostat for cooling and heating				
Air direction control			Up and downwards				
Safety devices	Item	01	PC board fuse				
		02	Fan motor thermal protection				
Control systems	Infrared remote control			BRC4C62			
	Simplified wired remote control for hotel applications			BRC2E52C (heat recovery type) §§ BRC3E52C (heat pump type)			
	Wired remote control			BRC1D52 §§ BRC1E52A/B			

2 Specifications

2-2 Electrical Specifications			FXDQ20M9	FXDQ25M9
Power supply	Name		V1	
	Phase		1~	
	Frequency	Hz	50	
	Voltage	V	230	
Voltage range	Min.	%	-10	
	Max.	%	10	
Current - 50Hz	Zmax	List	No requirements	
	Minimum circuit amps (MCA)	A	0.2	
	Maximum fuse amps (MFA)	A	16	
	Full load amps (FLA)	Total A	0.1	

Notes

- (1) Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 8m; level difference: 0m
- (2) Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 8m; level difference: 0m
- (3) Capacities are net, including a deduction for cooling (an addition for heating) for indoor fan motor heat.
- (4) Voltage range: units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits.
- (5) Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%.
- (6) MCA/MFA: MCA = 1.25 x FLA
- (7) MFA < 4 x FLA
- (8) Next lower standard fuse rating minimum 16A
- (9) Select wire size based on the value of MCA
- (10) Instead of a fuse, use a circuit breaker

3 Electrical data

3 - 1 Electrical Data

FXDQ-M9

Model	Type	Units			Power supply		IFM		
		Hz	Volts	Min.	Max.	MCA	MFA	kW	FLA
FXDQ20M9	V1	50	230	207	253	0.2	16	0.01	0.1
FXDQ25M9									

3

SYMBOLS

- MCA : Min. Circuit Amps. (A)
 MFA : Max. Fuse Amps. (A)
 kW : Fan Motor Rated Output (kW)
 FLA : Full Load Amps. (A)
 IFM : Indoor Fan Motor.

NOTES

- 1 Voltage range
Units are suitable for use on electrical systems where the voltage supplied to the unit terminals is not below or above the listed range limits.
- 2 Maximum allowable voltage unbalance between phases is 2%.
- 3 MCA/MFA
 $MCA=1.25 \times FLA$
 $MFA \leq 4 \times FLA$
(next lower standard fuse rating min. 16A)
- 4 Select wire size based on the MCA.
- 5 Instead of fuse, use circuit breaker.

4TW25771-2

4 Safety device settings

4 - 1 Safety Device Settings

4

		FXDQ20M9	FXDQ25M9
FAN MOTOR THERMAL PROTECTOR	°C	OFF:135 ^{±8} , (ON:87 ^{±15})	
PC BOARD FUSE		250V 10A	

3TW25511-3

5 Options

5 - 1 Options

FXDQ-M9

Options

Nr.	Item	Type
1	Wiring adapter (hour meter)	FXDQ20,25 EKRP1B2 (*1)

Operation control

Nr.	Item	Type
1	Remote control	
	Wired	BRC1D52 BRC1E52A7 (*4) / BRC1E52B7 (*5)
	Infrared	BRC4C62 BRC4C64
2	Simplified remote control (with operation mode selector button)	BRC2E52C7 (*6)
3	Simplified remote control (without operation mode selector button)	BRC3E52C7 (*6)
4	Adapter for wiring	KRP1B61 (*1)
5-1	Wiring adapter for electrical appendices (1)	KRP2A51 (*1)
5-2	Wiring adapter for electrical appendices (2)	KRP4A51 (*1)
6	Remote sensor	KRC501-1
7	Installation box for adapter PCB	KRP1B101
8	Central remote control	DCS302C51
8-1	Electrical box with earth terminal (3 blocks)	KJB311AA
9	Unified on/off controller	DCS301B51
9-1	Electrical box with earth terminal (2 blocks)	KJB212A
9-2	Noise filter (for electromagnetic interface only)	KEK26-1A
10	Schedule timer	DST301B51
11	External adapter for outdoor unit (installation on indoor unit)	DTA104A61 (*1)
11	Multi-tenancy option	EKMTAC (*3)
12	Digital input adapter	BRP7A51 (*1) (*7)

NOTES

1. Requires installation box for adapter PCB
2. All options are kits
3. This kit contains parts to connect with 10 multi-tenant indoor units.
4. Included languages are: English, German, French, Dutch, Spanish, Italian, Greek, Portuguese, Russian, Turkish and Polish.
5. Included languages are: English, German, Albanian, Bulgarian, Croatian, Czech, Hungarian, Romanian, Serbian, Slovak and Slovenian.
6. Included languages are:
 - Language pack 1: English, German, French, Dutch, Spanish, Italian and Portuguese.
 - With PC cable EKPCCAB3 in combination with the Updater PC software, you can additionally change the language to:
 - Language pack 2: English, Bulgarian, Croatian, Czech, Hungarian, Romanian and Slovenian.
 - Language pack 3: English, Greek, Polish, Russian, Serbian, Slovak and Turkish.
7. Only possible in combination with simplified remote control BRC2/3E52C7.

Contents of the accessory bag

Description	Quantity
Installation and operation manual	1
Glass tube fuse 10A	1
Service instruction label	1

3TW31579-1B

6 Capacity tables

6 - 1 Cooling Capacity Tables

FXDQ-M9

Cooling Capacity

TC: Total capacity; kW
SHC: Sensible heat capacity; kW

6

Unit size	Indoor air temp.													
	14.0 °CWB		16.0 °CWB		18.0 °CWB		19.0 °CWB		20.0 °CWB		22.0 °CWB		24.0 °CWB	
	20.0 °CDB		23.0 °CDB		26.0 °CDB		27.0 °CDB		28.0 °CDB		30.0 °CDB		32.0 °CDB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
20	1.5	1.4	1.8	1.6	2.1	1.7	2.2	1.8	2.3	1.8	2.4	1.8	2.4	1.7
25	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	2.0	2.8	2.1	3.0	2.2	3.0	2.1	3.1	2.0

3TW25772-1A

NOTES - OPMERKINGEN - REMARQUES - ANMERKUNGEN - NOTAS - NOTE - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTLAR - ПРИМЕЧАНИЯ

- 1
 - This table is for the selection of indoor equipment.
 - Deze tabel is bedoeld voor het kiezen van de binnenunit.
 - Ce tableau concerne la sélection de l'équipement intérieur.
 - Diese Tabelle ist für die Auswahl der Innenanlagen.
 - Esta tabla es para seleccionar el equipo interior.
 - Usare questa tabella per la selezione delle apparecchiature interne.
 - Αυτός ο πίνακας προορίζεται για την επιλογή εσωτερικού εξοπλισμού.
 - Bu tablo iç ünite ekipmanlarının seçimi için kullanılmıştır.
 - Эта таблица предназначена для выбора устанавливаемого в помещении оборудования.
- 2
 - In the event that conditions differ due to the design requirements after system selection, actual operating ability of the indoor equipment will differ from that noted in the table because of changes in the outdoor air temperature and load factor.
 - Als nadat u het systeem hebt gekozen dat voorwaarden afwijken van de ontwerpvereisten, dan zal het reële bedrijfsvermogen van de binnenunit afwijken van de in de tabel vermelde gegevens, wegens de afwijkende buitenluchtemperatuur en de belastingsfactor.
 - Si les exigences de conception après la sélection du système entraînent une modification des conditions, les capacités opérationnelles réelles de l'équipement intérieur diffèrent de celles indiquées dans le tableau en raison de la modification de la température de l'air extérieure et du facteur de charge.
 - Falls Bedingungen aufgrund der Konstruktionsanforderungen nach der Systemauswahl abweichen, dann weicht aufgrund der Änderungen der Außenlufttemperatur und des Lastfaktors die tatsächliche Betriebsfähigkeit der Innenanlage von der in der Tabelle aufgeführten ab.
 - En caso de que las condiciones difieran debido a los requisitos de diseño tras seleccionar el sistema, la capacidad de funcionamiento real del equipo interior diferirá de la que se muestra en la tabla debido a los cambios de la temperatura de aire exterior y al factor de carga.
 - Nel caso in cui intervenissero dei cambiamenti nelle condizioni dovuti a requisiti di progettazione successivi alla selezione del sistema, la capacità operativa effettiva delle apparecchiature interne sarà diversa da quella indicata in tabella a causa della diversa temperatura dell'aria esterna e del fattore di carico.
 - Στην περίπτωση που οι συνθήκες διαφέρουν λόγω των απαιτήσεων σχεδιασμού μετά την επιλογή συστήματος, η πραγματική δυνατότητα του εσωτερικού εξοπλισμού θα διαφέρει από την αναφερόμενη στον πίνακα, λόγω των αλλαγών στην εξωτερική θερμοκρασία αέρα και στο συντελεστή φορτίου.
 - Sistem seçiminden sonra tasarım gereklilikler nedeniyle koşulların değişmesi durumunda, dış hava sıcaklığı ve yük faktöründeki değişiklikler nedeniyle iç ekipmanın gerçek çalışma kapasitesi tabloda belirtilenden farklı olacaktır.
 - В случае, если реальные условия отличаются от проектных условий работы, используемых при выборе системы, фактические характеристики устанавливаемого в помещении оборудования будут отличаться от указанных в таблице вследствие изменения температуры воздуха снаружи и показателя нагрузки.
- 3
 - In this case, use the ability table for the indoor equipment selected and correct for the ratio of change in ability.
 - Gebruik in dat geval de vermogenstabel van de gekozen binneninstallatie en kies het juiste vermogen.
 - Le cas échéant, utiliser le tableau de capacité de l'équipement intérieur sélectionner et corriger le rapport de modification de capacité.
 - Verwenden Sie in diesem Fall die Fähigkeit für die ausgewählte Innenanlage und korrigieren Sie das Verhältnis der Änderung in der Fähigkeit.
 - En este caso, utilice la tabla de capacidades del equipo interior seleccionado y corrija la relación de cambio en capacidad.
 - In questo caso, usare la tabella delle capacità per le apparecchiature interne selezionate ed apportare le modifiche del caso in base alla percentuale di cambiamento di capacità.
 - Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήστε τον πίνακα δυνατότητων για τον επιλεγμένο εσωτερικό εξοπλισμό και διορθώστε για την ανalogía αλλαγής στη δυνατότητα.
 - Bu durumda, seçilen iç ekipman için kapasite tablosunu kullanın ve kapasitedeki değişim oranına göre düzeltme yapın.
 - В этом случае используйте таблицу характеристик выбранного устанавливаемого в помещении оборудования и внесите необходимую поправку на их изменение.

6 Capacity tables

6 - 2 Heating Capacity Tables

FXDQ-M9**Heating Capacity**

Unit size	Indoor air temp. °CDB					
	16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0
	kW	kW	kW	kW	kW	kW
20	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2
25	3.4	3.4	3.2	3.1	3.0	2.8

3TW25512-2B

NOTES - OPMERKINGEN - REMARQUES - ANMERKUNGEN - NOTAS - NOTE - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTLAR - ПРИМЕЧАНИЯ

1. This table is for the selection of indoor equipment.
 • Deze tabel is bedoeld voor het kiezen van de binnenunit.
 • Ce tableau concerne la sélection de l'équipement intérieur.
 • Diese Tabelle ist für die Auswahl der Innenanlagen.
 • Esta tabla es para seleccionar el equipo interior.
 • Usare questa tabella per la selezione delle apparecchiature interne.
 • Αυτός ο πίνακας προορίζεται για την επιλογή εσωτερικού εξοπλισμού.
 • Bu tablo iç ünite ekipmanlarının seçime yönelik.
 • Эта таблица предназначена для выбора устанавливаемого в помещении оборудования.
2. In the event that conditions differ due to the design requirements after system selection, actual operating ability of the indoor equipment will differ from that noted in the table because of changes in the outdoor air temperature and load factor.
 • Als nadat u het systeem hebt gekozen de voorwaarden afwijken van de ontwerpvereisten, dan zal het reële bedrijfsvermogen van de binnenunit afwijken van de in de tabel vermelde gegevens, wegens de afwijkende buitenluchtttemperatuur en de belastingsfactor.
 • Si les exigences de conception après la sélection du système entraînent une modification des conditions, les capacités opérationnelles réelles de l'équipement intérieur diffèrent de celles indiquées dans le tableau en raison de la modification de la température de l'air extérieur et du facteur de charge.
 • Falls Bedingungen aufgrund der Konstruktionsanforderungen nach der Systemauswahl abweichen, dann weicht aufgrund der Änderungen der Außenlufttemperatur und des Lastfaktors die tatsächliche Betriebsfähigkeit der Innenanlage von der in der Tabelle aufgeführt ab.
 • En caso de que las condiciones difieran debido a los requisitos de diseño tras seleccionar el sistema, la capacidad de funcionamiento real del equipo interior diferirá de la que se muestra en la tabla debido a los cambios de la temperatura de aire exterior y al factor de carga.
 • Nel caso in cui intervenissero dei cambiamenti nelle condizioni dovuti a requisiti di progettazione successivi alla selezione del sistema, la capacità operativa effettiva delle apparecchiature interne sarà diversa da quella indicata in tabella a causa della diversa temperatura dell'aria esterna e del fattore di carico.
 • Στην περίπτωση που οι συνθήκες διαφέρουν λόγω των απαιτήσεων σχεδιασμού μετά την επιλογή συστήματος, η πραγματική δυνατότητα του εσωτερικού εξοπλισμού θα διαφέρει από την αναφερόμενη στον πίνακα, λόγω των αλλαγών στην εξωτερική θερμοκρασία αέρα και στο συντελεστή φορτίου.
 • Sistemi seçiminden sonra tasarımlı gerekleri nedeniyle koşulların değişmesi durumunda, dış hava sıcaklığı ve yük faktöründeki değişiklikler nedeniyle iç ekipmanın gerçek çalışma kapasitesi tablodada belirtileniden farklı olacaktır.
 • В случае, если реальные условия отличаются от проектных условий работы, используемых при выборе системы, фактические характеристики устанавливаемого в помещении оборудования будут отличаться от указанных в таблице вследствие изменения температуры воздуха снаружи и показателя нагрузки.
3. In this case, use the ability table for the indoor equipment selected and correct for the ratio of change in ability.
 • Gebruik in dat geval de vermogenstabel van de gekozen binnenvestalling en kies het juiste vermogen.
 • Le cas échéant, utiliser le tableau de capacité de l'équipement intérieur sélectionner et corriger le rapport de modification de capacité.
 • Verwenden Sie in diesem Fall die Fähigkeit für die ausgewählte Innenanlage und korrigieren Sie das Verhältnis der Änderung in der Fähigkeit.
 • En este caso, utilice la tabla de capacidades del equipo interior seleccionado y corrija la relación de cambio en capacidad.
 • In questo caso, usare la tabella delle capacità per le apparecchiature interne selezionate ed apportare le modifiche del caso in base alla percentuale di cambiamento di capacità.
 • Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήστε τον πίνακα δυνατότήτων για τον επιλεγμένο εσωτερικό εξοπλισμό και διορθώστε για την ανalogía αλλαγής στη δυνατότητα.
 • Bu durumda, seçilen iç ekipman için kapasite tablosunu kullanın ve kapasitedeki değişim oranına göre düzeltme yapın.
 • В этом случае используйте таблицу характеристик выбранного устанавливаемого в помещении оборудования и внесите необходимую поправку на их изменение.

6 Capacity tables

6 - 3 Capacity Correction Factor

FXDQ-M9

6

		Capacity correction factor $T_e = 9^\circ C$						
Indoor air temperature		14.0 °CWB	16.0 °CWB	18.0 °CWB	19.0 °CWB	20.0 °CWB	22.0 °CWB	24.0 °CWB
20.0 °CDB		23.0 °CDB	26.0 °CDB	27.0 °CDB	28.0 °CDB	30.0 °CDB	32.0 °CDB	
FxDQ20M9	TC	0.682	0.696	0.757	0.783	0.807	0.833	0.856
	SHF	1.131	1.174	1.116	1.092	1.072	1.054	1.050
FxDQ25M9	TC	0.684	0.706	0.775	0.797	0.813	0.838	0.861
	SHF	1.133	1.164	1.105	1.085	1.071	1.054	1.048

3D079901A

NOTES - ANMERKUNGEN - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

How to use this table:

Capacity: Total capacity for High sensible mode = Total capacity for normal capacity table X TC ratio.

SHF: SHF for High sensible mode = SHF for normal capacity table X SHF ratio.

In case of SHF is bigger than 1, SHF is "1"

When selecting units for mixed (RA DX indoor units + VRV DX indoor unit),

- Correction C_i corresponds with $T_e = 9^\circ C$ TC ratio value for each type of Indoor unit, depending on indoor ambient design temperature $X/Y^\circ CDB/^CWB$
- Correction C_i corresponds with $T_e = 9^\circ C$ TC ratio value for each type of indoor unit, depending on indoor ambient temperature $29/19^\circ CDB/^CWB$

So verwenden Sie diese Tabelle:

Leistung: Gesamtleistung (GL) für hochfühlbaren Leistungsmodus = Gesamtleistung für normale Leistungstabelle x GL-Verhältnis.

SHF: SHF für hochfühlbaren Leistungsmodus = SHF für normale Leistungstabelle x SHF-Verhältnis.

Für den Fall, dass SHF größer als 1 ist, wird SHF als "1" angenommen.

Bei Auswahl gemischter Geräte (RA DX-Innengerät + VRV DX-Innengerät),

- Korrektur C_i entspricht dem GL-Verhältniswert für $T_e = 9^\circ C$ für jeden Innengerätetyp, in Abhängigkeit von der Innen-Entwurftstemperatur $X/Y^\circ C$ TK/C FK
- Korrektur C_i entspricht dem GL-Verhältniswert für $T_e = 9^\circ C$ für jeden Innengerätetyp, in Abhängigkeit von der InnenTemperatur $29/19^\circ C$ TK/C FK

Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτό τον πίνακα:

Απόδοση: Συνολική απόδοση για λειτουργία υψηλής ευαισθησίας = Συνολική απόδοση για λόγο X TC πίνακα κανονικής απόδοσης.

SHF: SHF για λειτουργία υψηλής ευαισθησίας = SHF για λόγο X SHF πίνακα κανονικής απόδοσης.

Στην περίπτωση που το SHF είναι μεγαλύτερο από 1, το SHF είναι "1"

Κατά την επιλογή μονάδων για συνδασμό (εσωτερικές μονάδες RA DX + εσωτερική μονάδα VRV DX),

- To C_i διόρθωσης αντιστοιχεί σε $T_e = 9^\circ C$ TC τιμή λόγου για κάθε τύπο εσωτερικής μονάδας, ανάλογα με την εσωτερική θερμοκρασία σχεδίου περιβάλλοντος $X/Y^\circ CDB/^CWB$
- To C_i διόρθωσης αντιστοιχεί σε $T_e = 9^\circ C$ TC τιμή λόγου για κάθε τύπο εσωτερικής μονάδας, ανάλογα με την εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος $29/19^\circ CDB/^CWB$

Cómo utilizar esta tabla:

Capacidad: capacidad total para el modo sensible alto = capacidad total para relación TC de tabla X de capacidad normal.

SHF: SHF para modo sensible alto = SHF para relación SHF de tabla X de capacidad normal.

En caso de que SHF sea superior a 1, SHF es "1"

Si se seleccionan unidades combinadas (Unidades interiores DX RA + unidades interiores DX VRV),

- La corrección C_i corresponde a $T_e = 9^\circ C$ valor de relación TC para cada tipo de unidad interior, en función de la temperatura de diseño ambiente interior $X/Y^\circ CBS/^CBH$
- La corrección C_i corresponde a $T_e = 9^\circ C$ valor de relación TC para cada tipo de unidad interior, en función de la temperatura ambiente interior $29/19^\circ CBS/^CBH$

Comment utiliser ce tableau :

Puissance : Puissance totale pour le mode haute sensibilité = Puissance totale indiquée dans le tableau de puissance normale X rapport PT.

FCS : FCS pour le mode haute sensibilité =

FCS indiqué dans le tableau de puissance normale X rapport FCS.

Si le FCS est supérieur à 1, le FCS correspond à « 1 »

Lors de la sélection d'unités pour une installation mixte (unités intérieures DX RA + unité intérieure DX VRV),

- La correction C_i correspond à $T_e = 9^\circ C$ / valeur de rapport PT pour chaque type d'unité intérieure, pour une température ambiante intérieure de calcul de $X/Y^\circ CBS/^CBH$
- La correction C_i correspond à $T_e = 9^\circ C$ / valeur de rapport PT pour chaque type d'unité intérieure, pour une température ambiante intérieure de $29/19^\circ CBS/^CBH$

Come utilizzare questa tabella

Capacità: Capacità totale per modalità ad alta capacità sensibile = Capacità totale per tabella capacità normali X rapporto TC.

SHF: SHF per modalità ad alta capacità sensibile = SHF per tabella capacità normali X rapporto SHF. Qualora il valore SHF sia maggiore di 1, SHF è "1"

Quando si selezionano unità combinate (unità interna ad espansione diretta RA+unità interna ad espansione diretta VRV),

- La correzione C_i corrisponde a $T_e = 9^\circ C$ valore rapporto TC per ogni tipo di unità interna, in base alla temperatura interna di progetto $X/Y^\circ CBS/^CBU$
- La Correzione C_i corrisponde a $T_e = 9^\circ C$ valore rapporto TC per ogni tipo di unità interna, in base alla temperatura interna di progetto $29/19^\circ CBS/^CBU$

Hoe deze tabel gebruiken:

Vermogen: totaal vermogen voor High Sensible-modus = totaal vermogen voor tabel normaal vermogen x ratio TV.

SHF: SHF voor High Sensible-modus = SHF voor tabel normaal vermogen x ratio SHF.

Indien SHF groter is dan 1, is SHF "1"

Bij het selecteren van units voor gemengd gebruik (RA DX-binnenunits + VRV DX-binnenunits),

- Correctie C_i komt overeen met ratiovaarde $T_e = 9^\circ C$ TC voor elk type binnenunit, afhankelijk van de ontwerpstemperatuur van de binnenunit $X/Y^\circ CDB/^CNB$
- Correctie C_i komt overeen met ratiovaarde $T_e = 9^\circ C$ TC voor elk type binnenunit, afhankelijk van de omgevingstemperatuur van de binnenunit $29/19^\circ CDB/^CNB$

Kak pользоваться этой таблицей:

Производительность: Суммарная мощность для режима высокой производительности по сухому теплу = Суммарная мощность по таблице обычной мощности X коэффициент TC.

SHF: SHF для режима высокой производительности по сухому теплу =

SHF по таблице обычной мощности X коэффициент SHF.

Если SHF больше 1, принять SHF равным 1

При выборе блоков для смешанных установок (внутренние блоки RA DX + внутренние блоки VRV DX):

- Корректировка C_i соответствует значению коэффициента TC $T_e = 9^\circ C$ для каждого типа внутренних блоков, в зависимости от расчетной температуры в помещении $X/Y^\circ C$ сух.t./°C вл.t.
- Корректировка C_i соответствует значению коэффициента TC $T_e = 9^\circ C$ для каждого типа внутренних блоков, в зависимости от температуры в помещении $29/19^\circ C$ сух.t./°C вл.t.

Bu tablo nasıl kullanılır:

Kapasite: Yüksek hassasiyet modu toplam kapasitesi = Normal kapasite tablosu için toplam kapasite X TC oranı.

SHF: Yüksek hassasiyet modu için SHF = Normal kapasite tablosu için SHF X SHF oranı.

SHF, 1'den büyük ise SHF "1"dir

Karışık kombinasyonlar (RA DX iç üniteler + VRV DX iç üniteler) için ünite seçimi yapılabilir,

- C_i düzeltme faktörü, $X/Y^\circ C$ KT/C YT iç ortam tasarım basıncına bağlı olarak her bir iç ünite tipi için $T_e = 9^\circ C$ TC oranına karşılık gelir
- C_i düzeltme faktörü, $29/19^\circ C$ KT/C YT iç ortam tasarım basıncına bağlı olarak her bir iç ünite tipi için $T_e = 9^\circ C$ TC oranına karşılık gelir

6 Capacity tables

6 - 3 Capacity Correction Factor

FXDQ-M9

		Capacity correction factor $T_e = 11^\circ\text{C}$						
		14.0 °CWB	16.0 °CWB	18.0 °CWB	19.0 °CWB	20.0 °CWB	22.0 °CWB	24.0 °CWB
Indoor air temperature		20.0 °CDB	23.0 °CDB	26.0 °CDB	27.0 °CDB	28.0 °CDB	30.0 °CDB	32.0 °CDB
FxDQ20M9	TC	0.547	0.564	0.585	0.626	0.663	0.719	0.754
	SHF	1.131	1.224	1.270	1.209	1.163	1.108	1.092
FxDQ25M9	TC	0.546	0.570	0.605	0.647	0.681	0.725	0.761
	SHF	1.133	1.221	1.249	1.192	1.153	1.109	1.089

3D079901

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - Примечания - NOTLAR

How to use this table - So verwenden Sie diese Tabelle - Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτό τον πίνακα - Cómo utilizar esta tabla - Utilisation de ce tableau - Come utilizzare questa tabella - Gebruik van deze tabel - Как пользоваться этой таблицей - Bu tablo nasıl kullanılmış?:

1. Capacity : Total capacity for High sensible mode = Total capacity for normal capacity table X TC ratio.

Leistung: Gesamtleistung für hochfühlbaren Leistungsmodus = Gesamtleistung für normale Leistungstabelle x GL-Verhältnis.

Απόδοση: Συνολική απόδοση για τη λειτουργία υψηλής ευαισθησίας = Συνολική απόδοση για τον πίνακα κανονικών αποδοσεων X ανάλογια TC

Capacidad: Capacidad total para el modo de alta sensibilidad = Capacidad total para la tabla de capacidad normal X relación TC.

Capacité sensible (FCS) (Facteur de chaleur sensible) – en anglais : SHF : FCS pour le mode sensibilité élevée (« High ») = FCS du tableau des capacités normales x rapport FCS.

Capacità: Capacità totale per modalità ad alta capacità sensibile = Capacità totale per tabella capacità normale X rapporto TC.

Capaciteit: totale capaciteit in modus grote ("High") gevoeligheid = totale capaciteit uit de tabel met normale capaciteiten x TC-ratio.

Производительность: Общая производительность для режима с высоким коэффициентом охлаждения = Общая производительность для нормального режима, таблица X коэффиц. ТС.

Kapasite: Yüksek algı modu için toplam kapasite = Normal kapasite tablosundaki toplam kapasite değeri x TC oranı.

2. Sensible capacity (SHF): SHF for High sensible mode = SHF for normal capacity table X SHF ratio.

Fühlbare Leistung (SHF): SHF für hochfühlbaren Leistungsmodus = SHF für normale Leistungstabelle x SHF-Verhältnis.

Αισθητή απόδοση (SHF): SHF για λειτουργία υψηλής ευαισθησίας = SHF για πίνακα κανονικών αποδοσεων X ανάλογια SHF .

Capacidad sensible (FCS): SHF para el modo de alta sensibilidad = SHF para la tabla de capacidad normal X relación SHF.

Capacité sensible (FCS (Facteur de chaleur sensible) – en anglais : SHF) : FCS pour le mode sensibilité élevée (« High ») = FCS du tableau des capacités normales x rapport FCS.

Capacità sensible (SHF): SHF per modalità ad alta capacità sensibile = SHF per tabella capacità normale X rapporto SHF.

Gevoeligheidscapaciteit (WGF (warmtegevoelsfactor) – in het Engels "SHF"): WGF voor de modus grote ("High") gevoeligheid = WGF uit de tabel met normale capaciteiten x WGF-ratio.

Очутимая производительность (SHF): SHF для режима с высоким коэффициентом охлаждения = SHF для нормального режима, таблица X коэффиц. SHF.

Очутимый коэффициент охлаждения (SHF): SHF для нормального режима, таблица X коэффиц. SHF.

Algılanabilir kapasite (SHF): Yüksek algı modu için SHF = Normal kapasite tablosundaki SHF değeri x SHF oranı.

3. In case of SHF is bigger than 1 , SHF is "1"

Für den Fall, dass SHF größer als 1 ist, wird SHF als "1" angenommen.

Σε περίπτωση που το SHF είναι μεγαλύτερο από 1, το SHF είναι "1"

En caso de que SHF sea superior a 1 , SHF equivale a "1"

Si FCS est supérieur à 1, utilisez « 1 » pour FCS.

Qualora il valore SHF sia maggiore di 1 , SHF è "1"


Indien WGF größer ist dan 1, neem dan "1" voor WGF.

Если SHF больше 1, то SHF равен "1"

SHF değeri 1'den büyükse, SHF değeri "1" kabul edilmelidir

7 Dimensional drawings


7 - 1 Dimensional Drawings



8 Piping diagrams

8 - 1 Piping Diagrams

FxDQ-M9



Refrigerant flow
 Cooling →
 Heating →

Piping connection diameter

Model	Gas	Liquid
FxDQ20,25M9	ø12,7	ø6,4


3TW25515-1

9 Wiring diagrams

9 - 1 Wiring Diagrams - Single Phase

FxDQ-M9

9



				Adapter for wiring
A1P	Printed circuit board	RyF1-3	Magnetic relay (Fan)	
C1R	Capacitor (Fan)	T1R	Transformer (220-240V/22V)	Ryc, Ryf
F1U	Fuse (250V, 10A)	X1M	Terminal strip (power)	Magnetic relay
F2U	Field fuse	X2M	Terminal strip (control)	Ryh
HAP	Light emitting diode (Service monitor-green)	Y1E	Electric expansion valve	Magnetic relay (J1EH)
M1F	Motor (fan)		Optional parts	F1U, F2U
Q1E	Earth leak detector	J1EH	Electric heater	Fuse (250V, 5A)
R1T	Thermistor (air)	K1R	Magnetic relay (J1EH)	X1A, X2A
R2T, R3T	Thermistor (refrigerant)			Connector (wiring adapter)
				X1M
				Terminal strip
				X16A
				Connector for optional parts
				X18A
				Connector (wiring adapter)
				Connector (wiring adapter for electronical appendices)

- : Connector
- ⊕ : Protective earth (screw)
- : Wire clamp
- : Field wiring

L : Live
N : Neutral

2TW23666-1E

NOTES


- 1 Use copper conductors only.
- 2 When using the central remote control, see manual for connection to the unit.
- 3 When installing the electric heating change the wiring for the heater circuit. The main power supply has to be supplied independently.
- 4 When connecting the input wires from outside, 'forced off' or 'on/off' operation can be selected by the remote control. See installation manual for details.

10 Sound data

10 - 1 Sound Level Data

10

FXDQ-M9

Model	Sound pressure level - 230V			Sound power level
	H	L	Measuring location	
FXDQ20M9	37	32		50
FXDQ25M9	37	32		50

NOTES

- 1 dBA = A-weighted sound pressure level (A-scale according to IEC).
- 2 Reference acoustic pressure 0 dB = 20 Pa.
- 3 These operating values were obtained using a power source of 230V/50Hz.
- 4 These operating values were obtained in a dead room (conversion values). Noise values will vary depending on a range of factors such as the construction of the particular room in which the equipment is installed.
- 5 Operating noise differs with operation and ambient conditions.


10 Sound data

10 - 2 Sound Pressure Spectrum

10


FxDQ20M9

3TW21467-1



FxDQ25M9

3TW21477-1





These products are not within the scope of
the Eurovent certification program

The present leaflet is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. has compiled the content of this leaflet to the best of its knowledge. No express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice. Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from or related to the use and/or interpretation of this leaflet. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V.

BARCODE

Daikin products are distributed by: